

مصرف‌کننده گرامی

گروه تولیدی برفاب مفتخر است با سال‌ها تجربه در تولید انواع لوازم خانگی و کسب افتخارات مختلف، محصولات خود را همزمان در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کند.

محصولات برفاب شامل انواع کولر آبی، یخچال فریزر، آبگرمکن‌های برقی / گازسوز / نفت‌سوز، بخاری گازسوز و ماشین لباس‌شویی دوقلو، همگی براساس استانداردهای کیفی معتبر کشور تولید و عرضه می‌شوند.

ضمن سپاس از انتخاب شما، خواهشمندیم حتماً به مندرجات این دفترچه که شما را برای نصب و استفاده از کولر BF3-V راهنمایی می‌کند توجه فرمایید.


توجه:

برای نصب، سرویس یا خدمات پشتیبانی محصول، حتماً با امور مشتریان برفاب تماس بگیرید یا از خدمات سرویس‌کاران مجاز شرکت استفاده فرمایید.

محصولاتی مشمول ضمانت خواهند بود که توسط سرویس‌کار مجاز برفاب نصب و صورت‌حساب سرویس‌کار مجاز شرکت برفاب (C-F12) از ایشان دریافت شده باشد. مصرف‌کننده گرامی، برای فعال شدن ضمانت محصول و دریافت شماره اشتراک، با در دست‌داشتن صورت‌حساب حداکثر چهل روز پس از نصب لطفاً با امور مشتریان برفاب تماس بگیرید.

هر نوع نظر، پیشنهاد یا شکایت خود را به امور مشتریان شرکت برفاب اطلاع دهید. برفاب همیشه آماده شنیدن صدای شماست.

امور مشتریان: ۸۸۸۸۳۷۳۳ (۰۲۱) CRM@barfab.ir



مزایای کولر BF3-V برفاب


- ✓ کولر BF3-V با طراحی زیبا و مواد درجه یک، زیبایی را به داخل محل کار یا زندگی شما می آورد.
- ✓ بدنه کولر از مواد پلاستیکی با استحکام بالا ساخته شده، بنابراین کولر نه تنها زنگ نمی زند، بلکه سبک و به راحتی قابل حمل است.
- ✓ طراحی شبکه جلو به صورتی است که پره های عمودی با استفاده از یک موتور الکتریکی، به نوسان درآمده هوای خنک را در همه جهات اتاق پخش می کند. همچنین وضعیت پره های افقی با دکمه های تنظیم مسیر باد قابل تنظیم است.
- ✓ سیستم آب رسانی کولر، آب را به صورت یکنواخت روی پوشال ها پخش می کند و هوای خروجی خنک و مطلوب می شود.

- ✓ پایه پلاستیکی چرخ‌دار کولر جا به جا کردن آن را بسیار آسان می‌کند. این کولر می‌تواند روی پایه چرخ‌دار، بدون پایه روی چرخ، یا بدون چرخ مورد استفاده قرار گیرد.
- ✓ به کمک نشانگر میزان آب که روی پانل جلو نصب شده، به راحتی می‌توان از میزان آب درون مخزن آگاهی یافت.
- ✓ این کولر دارای کلیدهای مستقل جهت انتخاب حالت‌های مختلف عملکرد است که تنظیمات متنوعی را بسته به خواست شما امکان‌پذیر می‌سازد.
- ✓ مخزن آب کولر از مواد پلاستیکی الیاف‌دار با مقاومت بالا ساخته شده که عمر طولانی آن را تضمین می‌کند.
- ✓ به کمک شناور تنظیم آب که درون مخزن کولر نصب شده، می‌توان آب درون مخزن را با اتصال به شیر آب به صورت اتوماتیک تنظیم کرد.
- ✓ در صورت تمایل می‌توان با قرار دادن قطعات یخ در محفظه بالای کولر، جریان باد را خنک‌تر کرد.

نکات ایمنی و توصیه‌های استفاده


- △ استفاده از پریز ارت‌دار جهت اتصال دوشاخه برق کولر الزامی است.
- △ پیش از هر نوع سرویس یا باز کردن درهای کولر، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- △ هنگام سرویس کولر از ریختن آب روی الکتروموتور خودداری کنید.
- △ پیش از پر کردن آب به روش دستی، کولر را خاموش و حتی الامکان دوشاخه برق را قطع کنید.
- △ در زمان پر کردن کولر به نشانگر میزان آب توجه کنید تا آب سرریز نشود.
- △ کولر را به آرامی جابه‌جا کنید. اگر آن را به آب شهری متصل کرده‌اید، مراقب جابه‌جا شدن آن باشید.
- △ کولر را در نزدیکی پرده یا سطوح انعطاف‌پذیر دیگر قرار ندهید.
- △ روی کولر اجسام سنگین قرار ندهید.
- △ کولر را با مواد شیمیایی خورنده (مانند الکل و تینر) پاک نکنید، این مواد ممکن است شفافیت سطح بدنه را زایل کنند.

محل و نحوه استقرار




- برای برقرار شدن جریان هوا و تهویه و خنک‌سازی مناسب، کولر را در نزدیکی یک در یا پنجره باز قرار دهید تا هوای تازه وارد کولر شود. توصیه می‌شود محل دیگری برای خروج هوا از اتاق وجود داشته باشد تا همواره جریانی از هوای تازه و خنک در محل برقرار شود.
- کولر باید حداقل ۱۰ سانتی‌متر از دیوار یا هر نوع مانع دیگر فاصله داشته باشد تا هوا به خوبی به داخل آن جریان یابد.
- کولر را در محل خود طوری قرار دهید که تراز باشد. در صورت تمایل می‌توانید ابتدا کولر را بر روی پایه چرخ‌دار قرار داده سپس آن را تراز کنید.

نحوه اتصال قطعات پایه و قرار دادن کولر روی پایه:



- این پایه از ۱۲ قطعه لوله‌ای شکل در سه اندازه مختلف تشکیل می‌شود. ۴ لوله‌ای که کوتاه‌ترین طول را دارند، لوله‌های عمودی پایه را تشکیل می‌دهند. لوله‌های افقی نیز شامل ۴ لوله متوسط و ۴ لوله بزرگ هستند.

راه‌اندازی و بهره‌برداری



- پس از قرار دادن کولر در محل مناسب، با استفاده از دریچه ریختن آب، مخزن آب کولر را با حدود ۴۰ لیتر آب پر کنید. توصیه می‌شود جهت این کار از ظرف‌های بزرگ استفاده نکنید تا از سرریز نشدن آب مطمئن شوید. نشانگر سطح آب میزان پر شدن مخزن را نشان می‌دهد. توجه کنید که در زمان ریختن آب، کولر باید خاموش باشد.
- علاوه بر دریچه ریختن آب به‌روشن دستی که در شکل نشان داده شده، پرکردن مخزن از طریق سقف کولر نیز امکان‌پذیر است.
- توجه: این کولر به یک شناور تنظیم آب نیز مجهز است. بنابراین اتصال کولر به شیر دائمی و تنظیم میزان آب با استفاده از شناور نیز امکان‌پذیر است (مشابه کولرهایی که در محیط بیرونی نصب می‌شوند). در صورتی که از این روش استفاده شود، کولر به دلیل اتصال به لوله‌کشی آب، محدودیت جابه‌جایی خواهد داشت.
- پس از اطمینان از این‌که کلیه کلیدهای کنترل در حالت OFF قرار دارند، دو شاخه را به پریز ارت‌دار متصل کنید.
- کلید روشن و خاموش (POWER) را در حالت ON قرار دهید. در این حالت جریان برق در کولر برقرار می‌شود اما کولر راه‌اندازی نمی‌شود و می‌توان توسط سایر کلیدها کولر را بصورت دلخواه راه‌اندازی کرد.
- کلید سرعت (SPEED) را روی سرعت دلخواه کم (LOW) یا زیاد (HIGH) تنظیم کنید.
- با استفاده از کلید عملکرد (FUNCTION) می‌توانید حالت‌های مختلف عملکرد را انتخاب کنید:
- OFF: کولر بدون ریختن آب روی پوشال و به‌صورت پنکه کار می‌کند.



- **SWING**: در این حالت پره‌های عمودی به‌صورت نوسانی حرکت و جریان هوا را به سمت چپ و راست جابه‌جا می‌کند. برای وزش هوا در یک جهت مشخص، پس از رسیدن به آن حالت کلید **FUNCTION** را بر روی **OFF** یا **COOL** قرار دهید.
- **SWING/ COOL**: در این حالت علاوه بر حالت **SWING** پمپ آب هم به‌کار می‌افتد و کولر جریان هوای خنک را برقرار می‌کند.
- **COOL**: در این حالت عمل **SWING** انجام نمی‌شود ولی جریان هوای خنک به علت کار کردن الکتروپمپ برقرار است.


سرویس و نگهداری

- هرگاه می‌خواهید کولر را پس از مدتی که از آن استفاده نشده مجدداً راه‌اندازی کنید، کولر باید سرویس شود. همچنین سرویس دستگاه در طول مدت استفاده نیز به‌صورت ماهیانه باید انجام شود.
- برای سرویس کولر، ابتدا درهای کولر را از بدنه جدا کنید و مطمئن شوید که پوشال‌ها روی درها تثبیت شده‌اند.
- لوله‌های آب‌ریز را بازدید کنید و مطمئن شوید منافذ آن باز هستند.
- میزان جرم‌گرفتگی پوشال‌ها را بررسی کنید. در مناطقی که آب دارای املاح بیش از حد است، پوشال‌ها به‌سرعت دچار جرم‌گرفتگی می‌شوند و در نتیجه جریان هوا به‌راحتی از آن‌ها عبور نمی‌کند. همچنین پوشال‌ها به دلیل وجود املاح، سنگین و از حالت عادی خارج می‌شوند. در این حالت پوشال‌ها را به آرامی شست‌وشو دهید. بهتر است پوشال‌ها هر سال تعویض شوند.
- پمپ را باز کنید و رسوبات اطراف در کولر و سایر رسوبات دیگر را پاک کنید.
- صافی آب زیر پمپ را جدا و گل‌ولای و ریزه‌های پوشال روی آن را پاک کنید.
- مطمئن شوید که اثری از ترشحات آب بر بدنه و اطراف الکتروموتور مشاهده نمی‌شود.

- چنانچه کولر را برای اولین بار راه اندازی می کنید، حتماً پس از گذشت ۴۸ ساعت آب داخل آن را تخلیه و صافی پمپ را از ذرات پوشال پاک نمایید.
- در سرویس های سالیانه درهای کولر را بشویید و تمیز کنید. درپوش تخلیه مخزن را برداشته مخزن را نیز شست و شو دهید.
- اگر برای مدتی از کولر استفاده نمی کنید، آب آن را تخلیه و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. در صورت اتصال به لوله کشی آب، شیر آب را ببندید.

ابعاد کولر

وزن کولر		محل ورودی آب	موقعیت محل تخلیه آب		ارتفاع تشتک	ابعاد خروجی				ابعاد بدنه		
بی آب	با آب	Y	F	G	J	A	B	C	E	H	W	D
۲۳	۶۳	۱۷۰	۱۲۴	۳۲۰	۱۹۵	۴۲۵	۴۲۵	۱۸۰	۱۰۵	۹۱۰	۵۴۲	۶۴۵



۲۵	توان (وات)		مشخصات پمپ
۰/۲	جریان (آمپر)		
۳۰۰۰	دور بر دقیقه		
$\frac{1}{7}$	توان (اسب بخار)		مشخصات موتور
۱	جریان (آمپر)		
۱۴۵۰	تند		
۱۲۰۰	کند		
۱۰۰	قدرت خنک‌کنندگی (متر مکعب)		
٪۸۰	بازده خنکی		
۱۴-۱۶	مصرف آب (لیتر بر ساعت)		
۲۳۸۰	هوادهی (متر مکعب بر ساعت)		
۲۲۰	ولتاژ (ولت)		
۵۰	فرکانس (هرتز)		

